



Manual de assentamento de lajotas cerâmicas

A Lajota Cerâmica

Lajotas Cerâmicas são materiais rústicos à base de argila. De diferentes formatos e cores as lajotas se adequam a qualquer projeto. Produto de boa resistência e versatilidade a lajota requer alguns cuidados para que permaneça sempre com um visual bonito e maior durabilidade. Leia a seguir:

Dicas

Paginações

As lajotas cerâmicas têm diversos tamanhos e cores podendo-se fazer inúmeras variações de desenhos;

Precaução

É recomendado que se adquira uma quantidade 10% superior, para provisionar recortes, quebras e substituições futuras;

Uniformidade

Para uma melhor harmonia de cores e tamanhos sugerimos que se abra diversas caixas e misture as peças antes de assentá-las;

Armazenamento

Mantenha as caixas em local seco e afastado do solo evitando umidade e a deterioração das mesmas.

Informações

Mais informações entre em contato conosco ou acesse nosso site: www.otelheiro.com.br

Contra piso

Não assentar a lajota antes da cura total do contra piso que é de 07 dias (NBR 9817 da ABNT), certificando-se que o mesmo esteja nivelado e impermeabilizado.

Assentamento

Indicamos a utilização de argamassa colante flexível (cimento cola) sem cal, preferencialmente de marcas conhecidas. Pode-se assentar com cimento e areia fina. Nunca utilize Cal.

As peças devem ser molhadas antes do início do assentamento;

Recorte

Para recortes utilizar maquina com disco contínuo diamantado, refrigerado à água, e não esquecer de molhar as peças em abundância;

Rejuntamento

Preferencialmente 48 horas após o assentamento. Recomendamos juntas de no mínimo 10 mm com rejunte pronto ou ainda rejuntamento com cimento x areia fina (traço 2:1). Sugere-se impermeabilizar a peça para facilitar limpeza posterior. O profissional deve assentar 01 (um) ou 02 (dois) m² por vez para que seja fácil e rápido limpar as peças logo após o assentamento e o rejuntamento. Não rejuntar utilizando rodo.

Limpeza

Remover o grosso de limpeza, e efetuar uma lavagem com detergente neutro.

Em caso de excesso de resíduos de cimento, recomenda-se usar produtos específicos para limpeza de pisos cerâmicos. Na limpeza não use ácidos ou outros produtos de qualquer natureza porque pode ocorrer um ataque químico às peças.

Manutenção

Áreas externas: Após o assentamento e a cura (07 dias) passe duas demãos de óleo diesel com o objetivo de impermeabilizar.

Áreas internas: Pode-se utilizar cera líquida. Utilizar apenas cera líquida e incolor.

Para cerâmicas semirefratárias (brancas) fale com nosso atendimento.

O aparecimento de eflorescências é normal, tratando-se de um produto natural e poroso, para eliminá-las é necessário lavar 05 (cinco) vezes ou até eliminá-los por completo, deixando-as secar bem antes de encerá-la (se for o caso). Em áreas externas o óleo diesel auxilia em seu desaparecimento.

MATRIZ

R. Chile, 256 - Próx da R. Portugal
Jardim Irajá - Ribeirão Preto-SP
(16)3965.6001

www.otelheiro.com.br

o telheiro®